



## Regenwasserklappe & Auslaufverlängerung

Produktionsstätte  
Deutschland



### Beschreibung:

Die Regenwasserklappe zum Einbau in das Fallrohr dient zum Sammeln von Regenwasser. Die Wasserklappe gibt es wahlweise mit Sieb oder ohne Sieb. Das Sieb hat die Funktion als Laubfang für das Regenrohr und sollte im Winter wegen Vereisungsgefahr entnommen werden. Für die Regenwasserklappe gibt es spezielle Auslaufverlängerungen, welche mittels einfacher Steckverbindung zu befestigen sind.



### Technische Daten:

<b>Material:</b>	Regenwasserklappe ohne Sieb: Aluminium natur, Aluminium farbig und Kupfer Regenwasserklappe mit Sieb: Zink und Kupfer Auslaufverlängerung: Zink
<b>Farben:</b> (farbige Beschichtung nur bei Aluminium)	anthrazit, braun und Sonderfarben nach RAL
<b>Maße:</b>	Regenwasserklappe: 400 x 110 mm, Durchmesser: 80 mm Auslaufverlängerung: 400 mm
<b>Befestigung:</b>	Steckverbindung
<b>Verfügbare Größen:</b>	Regenwasserklappe Aluminium natur: DN 100, DN 87, DN 80, DN 60 Regenwasserklappe Aluminium braun: DN 100, DN 80 Regenwasserklappe Aluminium farbig: DN 100, DN 80, DN 60 Regenwasserklappe Zink: DN 100, DN 87, DN 80, Auslaufverlängerung: DN 100, DN 87, DN 80,